


## Trigger Mode Clarification/ Funkce Trigger/ Funkcie Trigger

Trigger Mode	Mod Triggeru	Mod Triggeru	Clarification	Význam	Význam
Close	Zavřený	Zatvorený	Deactivated when triggered	Deaktivován pro všechny režimy alarmu	Deaktivovaný pre všetky režimy alarmu
Instant	Okamžitý	Okamžitý	Activated when ARM/HOME ARM	Aktivní když je režim alarmu Aktivován/ Režim Doma	Aktivný keď je režim alarmu Aktivovaný / Režim Doma
24 Hours	24 Hodin	24 Hodin	Activated even when DISARM	Aktivní vždy i při režimu alarmu Deaktivace	Aktivná vždy aj pri režime alarmu Deaktivácia
Home	Režim Doma	Režim Doma	Deactivated when DISARM/HOME ARM	Neaktivní pokud je režim alarmu Deaktivace/ Režim Doma	Neaktívne ak je režim alarmu Deaktivácia / Režim Doma
Door Chime	Uvitací Gong	Uvitací Gong	No alarm but clanking	Bez alarmu, ale uvitací gong (např. pro obchody)	Bez alarmu, ale uvitací gong (např. pre obchody)
Delay	Zpoždění	Oneskorenie	Wait few seconds before alarm	Čeká několik vteřin před aktivací alarmu	Čeká niekoľko sekúnd pred aktiváciou alarmu

## Battery replacement instructions/ Výměna baterie/ Výměna batérie



- ① Insert the flat blade of a small screwdriver into the pry-off slot of transmitter, twist the blade to remove the cover.
- ① Stiskněte tlačítko dole pomocí palce a druhou rukou otevřete kryt detektoru.
- ① Stlačte tlačidlo nadol pomocou palca a druhou rukou otvorte kryt detektora.


- ② Replace with 1xAAA battery.
- ② Vyměňte 1xAAA baterii.
- ② Vymeňte 2x AA batérie.

Exclusive importer of products Shenzhen Dinsafe Intelligence Co., Ltd.  
for the Czech Republic and Slovak Republic  
INTELEK spol. s r.o., Vlářská 22, 627 00 Brno  
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>  
Copyright © 2015 INTELEK spol. s r.o. All rights reserved.



# iGET

## SECURITY M3P4



EN Installation manual | **Wireless Contact Sensor**

CZ Instalační manuál | **Detektor dveře/okna**

SK Inštalčný manuál | **Detektor dvere / okná**

Website : [www.iget.eu](http://www.iget.eu) E-mail : [sales@iget.eu](mailto:sales@iget.eu)

## Features

The M3P4 wireless contact sensor is an accessory of iGET SECURITY M3 series smart alarm system. It's fashion design, energy saving, and low battery warning supported. The main panel will send a SMS to user for battery replacement when needed. It's easy to setup and works well with most doors and windows. When transmitter and magnet are apart, the sensor triggers alarm.


Two great features:

- Transmitter can be put on either of magnet's left or right side.
- When "Ready to Arm" feature turned on, DMCO10 will ask the system to inform user for checking the door or window if closed well or not when it received Arm command with its transmitter and magnet are apart.

## Parameters

• Working Voltage	DC 1.5V
• Battery	1 × AAA battery(1.5V)
• Working Current	55~65mA
• Standby Current	9.5µA~11µA
• Transmission Distance	Without obstacle 100m
• Transmission Frequency	433.29MHz
• Working Temperature	-20°C~50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	35.5g(battery not included) 46.7g(battery included)
• Dimension	Transmitter: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

## Appearance



## PCB Layout



## LED Indication

- LED flashes once: Door/window is opened and transmitter sends signal to the main panel.
- LED lights stays on: Low battery, please replace the battery immediately.

## Operating Instructions

### 1. Working principle


The transmitter sends trigger signal to main panel paired when the magnet mounted near is moved apart.

### 2. Pairing with main panel by App

- ① Scan the QR code printed on the sensor.
- ② The pairing result would be confirmed by SMS sent from main panel.

## Installation & Notice

- Open the case and remove the battery insulative strip.
- Pairing to main panel by App before installing.
- Attach the transmitter and magnet separately on door/window and its frame with double-side sticky tape or fix with screws. Transmitter can be put on either of magnet's left or right side.
- Make sure the distance between transmitter and magnet is less than 1cm and at the same level.
- Avoid installing the sensors in area with a large amount of metal or electric wire.



EN

## O produktu

Bezdrátový detektor pro dveře/okna M3P4 je příslušenstvím pro alarm iGET SECURITY M3. Určený pro používání v interiéru. Zpracování v moderním designu, ekologicky úsporný díky nízké spotřebě energie. Při vybité baterii informuje automaticky hlavní jednotku alarmu, která odešle uživateli SMS s žádostí o výměnu. Vzdálenost od hlavní jednotky až 100m. Jakmile detektor detekuje oddálení od magnetu, odešle informaci do hlavní jednotky, která informuje uživatele pomocí SMS.


Speciální funkce:

- magnet je aktivní s vysílačem na levé i pravé straně vysílače, toto usnadňuje instalaci,
- pokud je aktivována v alarmu funkce "Připomenutí" (Ready to Arm), uživatel se při aktivování alarmu dozví zdali nezástalo otevřené některé z oken nebo dveří s informací o které se jedná. Jelikož M3P4 neustále hlídá rozpojení kontaktů a informuje alarm.


## Parametry

• Provozní napětí	DC 1.5V
• Baterie	1 x AAA baterie (1.5V)
• Provozní proud	55~65mA
• Klidový proud	9.5µA~11µA
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru 100m
• Frekvence	433.29MHz
• Provozní teplota	-20°C~50°C
• Provozní vlhkost	≤90%rH (nekondenzující)
• Hmotnost	35.5g (bez baterie) 46.7g (včetně baterie)
• Hmotnost	Vysílač: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

## Popis zařízení



## Popis vnitřní části



## LED Indikace

- LED flashes once: Door/window is opened and transmitter sends signal to the main panel.
- LED lights stays on: Low battery, please replace the battery immediately.

## Instalace & Upozornění


### 1. Princip detekce

Jakmile se oddálí magnet od vysílače, vysílač odešle signál do hlavní jednotky, která vyvolá poplach

### 2. Párování s alarmem:

- 1 Naskenujte QR kód který je vytištěný na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu M3.
- 2 Párování je úspěšně dokončeno jakmile přijde potvrzovací SMS.

- Otevřete kryt detektoru a vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.
- Proveďte párování k alarmu M3. Podrobný popis je obsažen v návodu alarmu M3.
- Upevněte vysílač na rám oken/dveří a magnet na okno/dveře viz. obr. níže. pomocí oboustranné lepicí pásky
- Magnet musí být v maximální vzdálenosti 1cm od levé nebo pravé strany vysílače, ve stejné výšce.
- Vyvarujte se instalaci poblíž kovových nebo elektrických zařízení/předmětů.



## O produktu

Bezdrátový detektor pro dveře/okna M3P4 je příslušenstvím pro alarm iGET SECURITY M3. Určený pro používání v interiéru. Zpracování v moderním designu, ekologicky úsporný díky nízké spotřebě energie. Při vybité baterii informuje automaticky hlavní jednotku alarmu, která odešle uživateli SMS s žádostí o výměnu. Vzdálenost od hlavní jednotky až 100m. Jakmile detektor detekuje oddálení od magnetu, odešle informaci do hlavní jednotky, která informuje uživatele pomocí SMS.


Speciální funkce:

- magnet je aktivní s vysílačem na levé i pravé straně vysílače, toto usnadňuje instalaci,
- pokud je aktivována v alarmu funkce "Připomenutí" (Ready to Arm), uživatel se při aktivování alarmu dozví zdali nezástalo otevřené některé z oken nebo dveří s informací o které se jedná. Jelikož M3P4 neustále hlídá rozpojení kontaktů a informuje alarm.


## Parametre

• Prevádzkové napätie	DC 1.5V
• Batérie	1 x AAA batérie (1.5V)
• Prevádzkový prúd	55~65mA
• Kludový prúd	9.5µA~11µA
• Dosah k hlavnej jednotke	Vo voľnom priestore 100m
• Frekvencia	433.29MHz
• Pracovná teplota	-20°C~50°C
• Pracovná vlhkosť	≤90%rH (nekondenzujúca)
• Hmotnosť	35.5g (bez batérií) 46.7g (vrátane batérií)
• Rozmery	Vysielač: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

## Popis zariadenia



## Popis vnútornej časti



## LED Indikace

- LED dióda blíká: Dvere / okno sú otvorené a zariadenie vysiela signál do hlavného panelu.
- LED dióda stále svieti: Low battery, please replace the battery immediately.

## Inštalácia & Upozornenie

### 1. Princip detekcie

Akonáhle sa oddiali magnet od vysílača, vysílač odošle signál do hlavnej jednotky, ktorá vyvolá poplach

### 2. Párovanie s alarmom:

- 1 Naskenujte QR kód ktorý je vytlačený na detektore a ďalej pokračujte podľa inštrukcií aplikácie. Detailný postup je popísaný v inštaláčnej príručke alarmu M3.
- 2 Párovanie je úspešne dokončené akonáhle príde potvrzovací SMS.

- Otvorte kryt detektora a vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiace na prepravu.
- Urobte párovanie k alarmu M3. Podrobný popis je obsiahnutý v návode alarmu M3.
- Upevnite vysílač na rám okien / dverí a magnet na okno / dvere viď. obr. nižšie. pomocou obojstrannej lepiacej pásky
- Magnet musí byť v maximálnej vzdialenosti 1cm od ľavej alebo pravej strany vysílača, v rovnakej výške.
- Vyvarujte sa inštalácii v blízkosti kovových alebo elektrických zariadení / predmetov.

