

iGET

SECURITY M3

Uživatelská příručka CZ

Užívateľská príručka SK

Víceúčelový bezdrátový GSM zabezpečovací systém s možností připojení IP kamery

Viacúčelový bezdrôtový GSM zabezpečovací systém s možnosťou pripojenia IP kamery

CZ
SK

OBSAH

1) Vložení SIM karty a zapojení napájení ... 3
2) Zapnutí ... 3
3) Obsluha hlavního panelu ... 4
4) Ikony na displeji ... 5
5) Stažení hlavní aplikace pro nastavení a ovládání ... 7
6) Přepnutí velikosti aplikace a nastavení jazyka ... 8
7) Jak používat hlavní ovládací panel ... 9
8) Přidání telefonních čísel pro zasílání SMS ... 10
9) Přidání příslušenství (párování s alarmem) ... 11
10) Další nastavení ... 12
11) FAQ - Často kladené otázky ... 15
12) Instalace příslušenství ... 16
13) Bezpečnostní opatření ... 17

CZ
SK

Ovládání dálkového ovladače a výměna baterie





Výměna baterie pohybového PIR detektoru a ideální umístění
- Pozor! Umístění detektorů provádějte až na závěr po celé konfiguraci!

Mincí pootočte zadní kryt a vysuňte baterie.
Vložte nové baterie a víko zavřete opačným způsobem.
Vždy používejte typ baterie CR2016, dva kusy.





Detekční zóna a ideální umístění PIR detektoru
- tmavší zóna na obrázku je místo bez detekce

1) VLOŽENÍ SIM A ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ

- otevřete zadní kryt alarmu,
- otevřete slot pro SIM kartu, vložte ji a slot zavřete,
- připojte napájecí kabel do konektoru napájení a zapojte do sítě.

POZOR: SIM karta nesmí obsahovat PIN kód!





2) ZAPNUTÍ

- posuňte tlačítko do polohy "On" pro zapnutí,
- načítá se SIM karta apod., na displeji se mezitím zobrazí údaje viz. obr.
- vyčkejte až 30 sekund, až do doby kdy uslyšíte pípnutí,
- zavřete zadní kryt alarmu.

Pozor!

- SIM karta nesmí obsahovat PIN kód ani hlasovou schránku! Pro odstranění žádosti na PIN kód využijte mobilní telfon kde je možné tuto volbu deaktivovat. Alarm využívá SIM kartu pro komunikaci pomocí SMS a telefonování.
- Před použitím alarmu M3 odstraňte výrobní folii z alarmu M3, displej tak bude lépe rozeznávat dotykové ovládání!
- Je důležité nesundávat ani nepoškozovat QR kódy nalepené na zařízení, jsou nutné pro párování s alarmem!

CZ
SK

3) OBSLUHA HLAVNÍHO PANELU

Vstup do nastavení

Potvrdit

Posun nahoru/dolů

O krok zpět

Dětský zámek

- Uzamčení: stiskněte ikonu pro vstup do menu do té doby než se zobrazí ikona kruhu
- Odemčení: stiskněte ikonu pro vstup do menu do té doby než zmizí ikona kruhu

Funkce svítícího loga

- po dlouhém stisku se aktivuje alarm se zpožděním

Alarm se zpožděním:

- systém čeká několik vteřin než přejde do režimu alarm aktivován, během této doby je možné opustit střežený objekt.

4) IKONY NA DISPLEJI



Čas

- po synchronizaci s mobilním telefonem bude správně nastaven

Teplota

- v menu je možné nastavit °C nebo °F

Zobrazení síly signálu GSM

Stav SIM karty

- pokud bliká, není dostupná, nebo nastala chyba

Stav baterie

Hlavní AC napájení připojeno

Alarm plně aktivován

Alarm deaktivován

Režim doma

- některé detektory aktivní, ostatní neaktivní

Nastaven časovač pro aktivaci alarmu

Nastaveny budíky

Dětský zámek aktivovaný

CZ
SK

Náhled nastavení



Kontrola všech nastavených budíků

- nastavení se provádí pomocí mobilní aplikace



Přepínání stupně Celsia/Fahrenheita



Zhasnutí displeje alarmu

- nastavení za jak dlouho displej zhasne



5) STAŽENÍ HLAVNÍ APLIKACE PRO NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ

http://din.bz/iGetAndroid

http://din.bz/iGetiOS

QR kód nebo web pro stažení aplikace.

Ikona aplikace iGET SECURITY M3

- stáhněte aplikaci do mobilního telefonu:
  - buď skenováním QR kódu,
  - nebo z webů,
  - vyhledáním na Google Play/App Store
- název aplikace je "iGET SECURITY M3",

- aplikace je dostupná pro iOS a Android,

- První spuštění aplikace:

- při prvním spuštění se aplikace zeptá zdali ji používáte po-prvé, stiskněte "Yes/Ano",

- aplikace ukazuje nápovědu ať stiskněte ikonu planety a vyberete tak kód země, odklikněte nápovědu,a poté klikněte pro výběr dané země,

- poté aplikace ukazuje nápovědu ať napíšete telefonní číslo SIM karty v alarmu, odklikněte nápovědu a napište číslo ve tvaru 728 123 456 a klikněte na "Step2/Krok2",

- zadejte heslo alarmu, v základním nastavení je 123456 a klikněte na "Step3/Krok3",

- napište název alarmu, je možné ponechat přednastavený a klikněte na "Step4/Krok4",

- nastaveni je uloženo, jakmile proběhne první dotaz z mobilní aplikace na alarm nebo např. párování příslušenství s alarmem, dojde také k synchronizaci mobilního telefonu a alarmu M3.

CZ
SK

6) PŘEPNUTÍ VELIKOSTI APLIKACE A NASTAVENÍ JAZYKA

- kliknutím na nápis "Hlavní ovládácí panel" nebo "Easy Control Panel" provedete přepnutí z obr.1 na obr.2 a obráceně,
- pokud stisknete ikonu vpravo vedle nápisu "Hlavní ovládací panel" zobrazí se obr.3 - nastavení jazyka aplikace



Obr.1



Obr.2



Obr.3

7) JAK POUŽÍVAT HLAVNÍ OVLÁDACÍ PANEL





① Základní navigace

- tažením displeje doleva/doprava zobrazujete nabídky: "Info o zařízení", "Hlavní ovl. panel", "Nastavení zaříz."

② Hlavní ovl. panel

- zamčeným zámkem se alarm aktivuje,
- odemčeným zámkem se alarm deaktivuje,
- ikonou domeček se aktivuje režim Doma.

③ Přístup k příslušenství, monitorování

- rychlý přístup pro nastavení např. kamery, zásuvky, aktivace monitoringu, apod.

Režimy alarmu:

- aktivován: všechny detektory aktivní,
- režim Doma: jsou aktivní pouze detektory s nastavením "Okamžitě" a "24hod.",
- deaktivován: jsou aktivní pouze detektory s nastavením "24hod." (např. kouřové a plynové detektory)

CZ
SK

8) PŘIDÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL PRO ZASÍLÁNÍ SMS







Posunem doleva se zobrazí okno "Nastavení zařízení", zde níže nalezněte položku "Nouzové kontakty".
Zde je možné přidat až 6 telefonních čísel na které bude o nastavených událostech alarm kontaktovat uživatele.
U prvního (administrátorského) čísla je možné aktivovat příjem SMS, a poté zdali má být doručena také SMS o aktivaci, a dále dálkové zamčení/odemčení. U dalších čísel pouze příjem SMS.

9) PŘIDÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PÁROVÁNÍ S ALARMEM)







Postupujte následovně:

- posunem doleva se zobrazí okno "Nastavení zařízení",
- zde stiskněte tlačítko plus "+",
- zobrazí se skenování pomocí fotoaparátu mobilního telefonu, naskenujte kód na přidávaném příslušenství,
- zadejte název pro toto příslušenství,
- nastavte trigger dle požadavku.

TIP: Vypnutí potvrzovacích SMS od alarmu M3

- na hlavní prostřední obrazovce aplikace klikněte na ikonu v levém horním rohu

- odklikněte-zrušte "Potvrzovací SMS od alarmu"

CZ
SK

10) DALŠÍ NASTAVENÍ







Tažením doleva vstupte do "Nastavení
zařízení" a posunem dolů k "Pokročilá nastavení".

Nouzové kontakty
- přidání až 6ti kontaktů na které budou odesílány SMS

Nastavení hodin poplachu
- dny a hodiny kdy bude režim poplachu

Teplotní poplach
- nastavení při kterých teplotách bude poplach

Spustit SOS zvržením
- pokud bude snaha hlavní jednotku poničit, systém vyvolá SOS



Tažením doleva vstupte do "Nastavení zařízení" a posunem dolů k "Nastavení systému", dále zvolte "Pokročilá nastavení".

Časovač aktivace
- časy, kdy se má alarm automaticky přepnout do režimu aktivován

Doba zpoždění (Aktivace)
- nastavení času , za jakou dobu se má alarm aktivovat od vydání pokynu pro aktivaci

Doba zpoždění (Poplach)
- po jaké době má alarm začít rozesílat SMS a spustit sirénu při zjištění poplachu

Čas sirény (Doba zvuku sirény při poplachu)
- čas jak dlouho bude siréna v provozu při vyvolání poplachu

Hlasitost reproduktoru
- hlasitost reproduktoru hlavní jednotky, tzn. také vnitřní sirény alarmu

Změna administrátorského hesla
- změna hesla pro vstup do administrace

Změna uživatelského hesla
- změna hesla pro běžné užívání aplikace

Reinicializace
- odeslání veškerých SMS ve frontě do alarmu M3

Synchronizace času
- nastaví na panelu alarmu M3 shodný čas i datum jaký je na mobilním telefonu

Jazyk hlavního panelu alarmu
- nastavení jazyka na panelu alarmu M3

CZ
SK

Tažením doprava vstupte do sekce "Informace o zařízení".





Ověření příslušenství obsahuje:

Spouštěcí režim bezp. příslušenství
- výpis který detektor hlásil poplach

Výpis dálkových ovladačů
- výpis použití dálkových ovladačů

iGET IP Kamera Seznam& Stav propojení
- seznam nahrávek a stav

Výpis přepínačů
- výpis řízených zásuvek

Logy a události
- výpisy posledních událostí

Zůstatek na kartě SIM
- je možné kontrolovat zůstatek na SIM, pouze pokud operátor podporuje

Stav systému
- výpis v jakém stavu je alarm

Čas aktivace a poplachu
- výpis, za jak dlouho se alarm aktivuje od zadání pokynu, a jak dlouho počká než spustí poplach při narušení

Informační strategie
- nyní nedostupné

Plánovač aktivace
- nastavené plánované aktivace

Stav poplachu
- výpis budíků

Aktuální teplota
- dotaz na aktuální teplotu v místě hlavní jednotky alarmu

Nouzové kontakty
- výpis nouzových kontaktů

11) FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY

CZ
SK

Jak je možné kontaktovat technickou podporu?

- technická podpora je dostupná pomocí webu www.iget.eu

Jaké je základní heslo administrátora a jaké pro uživatele?

- základní heslo pro administrátora je: 123456
- základní heslo pro uživatele je: 1234

Jak je možné uvést hlavní jednotku alarmu do základního továrního nastavení?



- v zadní části na levé straně je pod opěrkou alarmu tlačítko s nápisem "Reset",
- ponechejte alarm zapnutý a stiskněte tlačítko Reset po dobu 30 vteřin, poté pusťe a ponechejte 60 vteřin jednotku v klidu, postupně se resetuje a vynuluje se nastavení hodin,
- nyní je v základním továrním nastavení.

TIP: Vypnutí potvrzovacích SMS od alarmu M3

- na hlavní prostřední obrazovce aplikace klikněte na ikonu v levém horním rohu

- odklikněte-zrušte "Potvrzovací SMS od alarmu"

CZ
SK

12) INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ





Nejprve veškeré příslušenství zpárujte s hlavní jednotkou a otestujte funkčnost, poté proveďte montáž.

- pohybový detektor umístěte do výšky 2 až 2,3m
- dveřní/Okenní detektory umístěte tak, aby větší díl byl na pevné části (rámu) a menší část byla na pohyblivé části, a max vzdálenost mezi nimi byla menší než 1cm
- doporučuje se také pořídit si fotografie veškerých EAN/QR kódů na příslušenství pro pozdější použití při poškození

Hlavní jednotku umístěte opatrně na zeď tak aby nebyl poškozen přívodní kabel a na jednotku nebyl vyvíjen žádný tlak! Nebo je možné ji umístit na nábytek a využít zadní podpěru alarmu.

13) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na alarm/příslušenství.
b) Nevystavujte alarm/příslušenství přímému slunečnímu a teplenému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
c) Nevystavujte alarm/příslušenství prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
d) Nevystavujte alarm/příslušenství prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin.
e) Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění alarmu/příslušenství.
f) Nevystavujte alarm/příslušenství silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného alarmu/příslušenství. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
i) Nepoužívejte alarm/příslušenství při konzumaci jídla nebo pití.
j) Nenechávejte alarm/příslušenství mimo dosah dětí.
k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
l) V případě, že alarm/příslušenství bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechejte více než jednu hodinu tento nezapnutý alarm/příslušenství v místnosti o teplotě -10°C až +60°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
o) Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Další opatření

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
Výrobce ani prodávající neručí za škody způsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zařízení je pouze pomocným zařízením k nahlášení a vyvolání poplachu.
Prohlášení o shodě:
Tímto společnost Intelek spol. s r.o. (Dinsafer Innovation Co.,Ltd.) prohlašuje, že typ rádiového zařízení SECURITY M3 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu
Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.
Provoz radiových zařízení:
CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2.
SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení, VPR – 02/2017.
RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.
Maximální EIRP: 10 W
Frekvence: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band
Výrobce: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2017 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK	
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI	
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR			

CZ
SK

Užívateľská príručka SK

Viacúčelový bezdrôtový GSM zabezpečovací systém s možnosťou pripojenia IP kamery

OBSAH

1) Vloženie sim karty a zapojenie napájanie ... *21*
2) Zapnutie ... *21*
3) Obsluha hlavného panela ... *22*
4) Ikony na displeji ... *23*
5) Stiahnutie hlavné aplikácie pre nastavenie a ovládanie ... *25*
6) Prepnutie veľkosti aplikácie a nastavenie jazyka ... *26*
7) Ako používať hlavný ovládací panel ... *27*
8) Pridanie telefónnych čísel pre zasielanie SMS ... *28*
9) Pridanie príslušenstvo (párovanie s alarmom) ... *29*
10) Ďalšie nastavenia ... *30*
11) FAQ - Často kladené otázky ... *33*
12) Inštalácia príslušenstva ... *34*
13) Bezpečnostné opatrenia ... *35*

CZ
SK

Ovládanie diaľkového ovládača a výmena batérie





Výmena batérie pohybového PIR detektora a ideálne umiestnenie
- Pozor! Umiestnenie detektorov vykonávajte až na záver po celej konfigurácii!

Mincí pootočte zadný kryt a vysuňte batérie.
Vložte nové batérie a veko zatvorte opačným spôsobom.
Vždy používajte typ batérie CR2016, dva kusy.





Detekčné zóna a ideálne umiestnenie PIR detektora
- tmavšie zóna na obrázku je miesto bez detekcie

1) VLOŽENIE SIM A ZAPOJENIE NAPÁJENÍ

- otvorte zadný kryt alarmu
- otvorte slot pre sim kartu, vložte ju a slot zatvorte,
- pripojte napájací kábel do konektora napájania a zapojte do siete.

POZOR: SIM karta nesmie obsahovať PIN kód ani hlasovú schránku!





2) ZAPNUTIE

- posuňte tlačidlo do polohy "On" pre zapnutie,
- načítavanie SIM karta a pod., na displeji sa medzitým zobrazí údaje viď. obr.
- počkajte až 30 sekúnd, až do doby kedy začujete pípnutie
- zatvorte zadný kryt alarmu.

POZOR: SIM karta nesmie obsahovať PIN kód ani hlasovú schránku!

Pre odstránenie žiadosti na PIN kód využite mobilný telefón kde je možné túto voľbu deaktivovať.

Alarm využíva SIM kartu pre komunikáciu pomocou SMS a telefonovanie.

- Pred použitím alarmu M3 odstráňte výrobnú fóliu z alarmu M3, displej tak bude lepšie rozoznávať dotykové ovládanie!
- Je dôležité neostráňovať ane nepoškodzovať QR kódy nalapené na zariadení, sú potrebné pre párovanie s alarmom!

CZ
SK

3) OBSLUHA HLAVNÍHO PANELU



Vstup do nastavenia

Potvrdiť

Posun hore / dole

O krok späť

Dětský zámek

- Uzamknutie: stlačte ikonu pre vstup do menu do tej doby než sa zobrazí ikona kruhu
- Odomknutie: stlačte ikonu pre vstup do menu do tej doby než zmizne ikona kruhu.

Funkcie svietiaceho loga

- po dlhom stlačení sa aktivuje alarm s oneskorením

Alarm s oneskorením:

- Systém čaká niekoľko sekúnd než prejde do režimu alarm aktivovaný, počas tejto doby je možné opustiť strážený objekt.

4) IKONY NA DISPLEJI



Čas

-po synchronizácii s mobilným telefónom bude správne nastavený

Teplota

- v menu je možné nastaviť °C alebo °F

Zobrazenie sily signálu GSM

Stav SIM karty

- Ak bliká nie je dostupná, alebo nastala chyba

Stav batérie

Hlavné AC napájanie pripojené

Alarm plně aktivován

Alarm plne aktivovaný

Režim doma

- niektoré detektory aktívne, ostatné neaktívne

Nastavený časovač pre aktiváciu alarmu

Nastavené budíky

Detský zámok aktivovaný

CZ
SK

Náhľad nastavení



Kontrola všetkých nastavených budíkov

- nastavenie sa vykonáva pomocou mobilnej aplikácie



Prepínanie stupňa Celzia / Fahrenheita



Zhasnutie displeja alarmu

-nastavenie za ako dlho displej zhasne



5) STIAHNUTIE HLAVNÉ APLIKÁCIE PRE NASTAVENIE A OVLÁDANIE

http://din.bz/iGetAndroid

http://din.bz/iGetiOS

QR kód alebo web pre stiahnutie aplikácie.

Ikona aplikácie iGET SECURITY M3

- stiahnite aplikáciu do mobilného telefónu:
  - buď skenovaním QR kódu,
  - alebo z webov,
  - vyhľadaním na Google Play / App Store

- názov aplikácie je "iGET SECURITY M3",
- aplikácia je dostupná pre iOS a Android,

Prvé spustenie aplikácie:

- pri prvom spustení sa aplikácia opýta či ju používate prvýkrát, stlačte "Yes / Áno",

- aplikácia ukazuje nápovedu nech stlačte ikonu planéty a vyberiete tak kód krajiny, odklintite nápovedu, a potom kliknite na výber danej krajiny,

- potom aplikácia ukazuje nápovedu nech napíšete telefónne číslo SIM karty v alarmu, odklintite nápovedu a napíšte číslo v tvare 728 123 456 a kliknite na "Step2 / Krok2",

- zadajte heslo alarmu, v základnom nastavení je 123456 a kliknite na "Krok3 / Krok3",

- napíšte názov alarmu, je možné ponechať prednastavený a kliknite na "Step4 / Krok4",

- nastavenie je uložené, ako náhle prebehne prvá otázka z mobilnej aplikácie na alarm alebo napr. parovanie príslušenstva s alarmom, dôjde taktiež k synchronizácií mobilného telefónu a alarmu M3.

CZ

SK

6) PREPNUTIE VEĽKOSTI APLIKÁCIE A NASTAVENIE JAZYKA

- Kliknutím na nápis "Hlavný ovládací panel" alebo "Easy Control Panel" prepli z obr.1 na obr.2 a obrátene,
- ak stlačíte ikonu vpravo vedľa nápisu "Hlavný ovládací panel" zobrazí sa obr.3 - nastavenie jazyka aplikácie



Obr.1



Obr.2



Obr.3

7) AKO POUŽÍVAŤ HLAVNÝ OVLÁDACÍ PANEL





① Základná navigácia

- ťahaním displeja dolava/doprava zobrazujete ponuky: "Info o zariadenie", "Hlavný ovl. panel", "Nastavenie zariad".

② Hlavný ovl.panel

- zamknutým zámkom se alarm aktivuje,
- odomknutým zámkom sa alarm deaktivuje,
- ikonou domček sa aktivuje režim Doma.

③ Prístup k príslušenstvo, monitorovanie

- rýchly prístup pre nastavenie napr.kamery, zásuvky, aktivácia monitoringu, apod.

Režimy alarmu:

- Aktivovaný: všetky detektory aktívny,
- Režim Doma: sú aktívne iba detektory s nastavením "Okamžite" a "24hod.",
- Deaktivovaný: sú aktívne iba detektory s nastavením "24hod." (napr. dymové a plynové detektory)

CZ

SK

8) PRIDANIE TELEFÓNNYCH ČÍSEL PRE ZASIELANIE SMS





Posunom doľava sa zobrazí okno "Nastavenie zariadenia", tu nižšie nájdite položku "Núdzové kontakty".

Tu je možné pridať až 6 telefónnych čísiel na ktorej bude o nastavených udalostiach alarm kontaktovať užívateľa.

U každého prvého (adminstrátorského) čísla je možné aktivovať príjem SMS, a potom či má byť doručená tiež SMS o aktivácii, a ďalej diaľkové zamknutie / odomknutie. U ďalších čísel len príjem SMS.

9) PRIDANIE PRÍSLUŠENSTVA (PÁROVANIE S ALARMOM)







Postupujte nasledovne:

- posunom doľava sa zobrazí okno "Nastavenie zariadenia",
- tu stlačte tlačidlo plus "+",
zobrazí sa skenovanie pomocou fotoaparátu mobilného telefónu, naskenujte kód na pridanom príslušenstve,
- zadajte názov pre toto príslušenstvo,
- nastavte trigger podľa požiadavky.

TIP: Vypnutie potvrdzovacích SMS od alarmu M3

- na hlavnej prostrednej obrazovke aplikácie kliknite na ikonu v ľavom hornom rohu

- odklinite-zrušte "Potvrdzovaciu SMS od alarmu"

CZ

SK

10) ĎALŠIE NASTAVENIA







Ťahaním doľava vstúpte do "Nastavenie zariadenia" a posunom dole k "Nastavenie systému".

Núdzové kontakty

- pridanie až 6tich kontaktov na ktoré budú odosielané SMS.

Nastavenie hodín poplachu

- dny a hodiny kdy bude režim poplachu

Teplotný poplach

- nastavenie pri ktorých teplotách bude poplach.

Nastavenie jazyka

Spustiť SOS svržením

- pokiaľ bude snaha hlavnú jednotku poničiť, systém vyvolá SOS.



Ťahaním doľava vstúpte do "Nastavenie zariadenia" a posunom dole k "Nastavenie systému", ďalej vyberte "Rozšírené nastavenia".

Časovač aktivácia

- časy, kedy sa má alarm automaticky prepnúť do razima aktivovaný.

Doba oneskorenia (Aktivácia)

- nastavenie času, za akú dobu sa má alarm aktivovať od vydania pokynu pre aktiváciu.

Doba oneskorenia (Poplach)

- po akej dobe má alarm začať rozosielať SMS a spustiť sirénu pri zistení poplachu

Čas sirény

- čas ako dlho bude siréna v prevádzke pri vyvolaní poplachu

Hlasitosť reproduktora

- hlasitosť reproduktora hlavnej jednotky, tzn. tiež vnútorné sirény alarmu.

Zmena administrátorského hesla

- zmena hesla pre vstup do administrácie

Zmena používateľského hesla

- zmena hesla pre bežné užívanie aplikácie

Reinicializácia

- odoslanie všetkých SMS vo fronte do alarmu M3

Synchronizácia času

- nastaví na panely alarmu M3 zhodný čas i dátum, aký je na mobilnom telefóne

Jazyk hlavného panela alarmu

- nastavenie jazyka na panely alarmu M3

CZ

SK

Ťahaním doprava vstúpte do sekcie "Informácie o zariadení"





Overenie príslušenstva obsahuje:

Spúšťací režim bezpečnostného príslušenstva
- výpis ktorý detektor hlásil poplach

Výpis diaľkových ovládačov
- výpis použitie diaľkových ovládačov

- iGET IP kamera zoznam a stav prepojenia
- zoznam nahrávok a stav

Výpis prepínačov
- výpis riadených zásuviek

Logy a udalosti
- výpisy posledných udalostí

Zostatok na karte SIM
- je možné kontrolovať zostatok na SIM, iba ak operátor podporuje

Stav systému
- výpis v akom stave je alarm

Čas aktivácie a poplachu
- výpis za ako dlho sa alarm aktivuje od zadania pokynu, a ako dlho počká než spustí poplach pri narušení

Informačná stratégia
- teraz nedostupné

Plánovač aktivácia
- nastavenej plánovanej aktivácie

Stav poplachu
- výpis budíkov

Aktuálna teplota
- dotaz na aktuálnu teplotu v mieste hlavnej jednotky alarmu

Núdzové kontakty
- výpis núdzových kontaktov

11) FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako je možné kontaktovať technickú podporu?

- technická podpora je dostupná pomocou webu www.iget.eu

Aké je základné heslo administrátora a aké pre užívateľov?

- základné heslo pre administrátora je: 123456
- základné heslo pre užívateľa je: 1234

Ako je možné uviesť hlavnú jednotku alarmu do základného továrenského nastavenia?

- v zadnej časti na ľavej strane je pod opierkou alarmu tlačidlo s nápisom "Reset",
- ponechajte alarm zapnutý a stlačte tlačidlo Reset po dobu 30 sekúnd, potom spustite a ponechajte 60 sekúnd jednotku v kľude, postupne sa resetuje a vynuluje nastavenie hodín,
- teraz je v základnom továrnom nastavení.



TIP: Vypnutie potvrdzovacích SMS od alarmu M3

- na hlavnej prostrednej obrazovke aplikácie kliknite na ikonu v ľavom hornom rohu

- odklinite-zrušte "Potvrdzovaciu SMS od alarmu"

CZ
SK

12) INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA





Najprv všetko príslušenstvo zpárujte s hlavnou jednotkou a otestujte funkčnosť, potom vykonajte montáž.
- pohybový detektor umiestnite do výšky 2 až 2,3m
- dverový / okenný detektor umiestnite tak, aby väčší diel bol na pevnej časti (rámu) a menšia časť bola na pohyblivé časti, a max. vzdialenosť medzi nimi bola menšia ako 1 cm,
- odporúčame si tiež zaobstarať fotografie všetkých EAN / QR kódov na príslušenstvo pre neskoršie použitie pri poškodení

Hlavnú jednotku umiestnite opatrne na stenu tak aby nebol poškodený prívodný kábel a na jednotku nebol vyvíjaný žiadny tlak! Alebo je možné ju umiestniť na nábytok a využiť zadnú podperu alarmu.

13) BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

a) Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývané.
c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín.
e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenie.
f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenie. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220V ± 230V, 50 Hz ± 1 Hz).
h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela lebo adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia. Celý proces nabíjania zariadení majte vždy pod kontrolou tak, aby v prípade vzniku požiaru alebo prerazeniu elektrickým prúdom zo zásuvky nedošlo k ujme na zdraví a škode na majetku.
i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
j) Odkladajte zariadenie mimo dosah deti.
k) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10°C, nechajte viac ako dve hodiny tento nezapnutý v miestnosti s teplotou 10°C - 40°C. Až potom ho môžete zapnúť.
l) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
m) Pre domácnosti: Uvedený symbol (prešktrnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (prešktrnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.
n) Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.
o) Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný použiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu uvedené inak.
Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.
Výrobca ani predávajúci neručí za škody spôsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zariadenie je len pomocným zariadením k nahláseniu a vyvolaniu poplachu.
Prehlásenie o zhode:
Týmto spoločnosť Intelek spol. s r.o. (Dinsafer Innovation Co.,Ltd.) prehlasuje, že typ rádiového zariadenia SECURITY M3 je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.iget.eu. Produkt je určený pre predaj bez obmedzení v Českej republike a Slovenskej republike. Záručná doba produktu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je
stanovené inak. Prehlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.iget.eu
Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách, viz. tabulka nižšie.
Prevádzka rádiových zariadení:
CZ: Toto rádiové zariadenie je možné v ČR prevádzkovať v rámci všeobecného oprávnenia VO-R/1/05.2017-2.
SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR – 02/2017.
RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňajú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Prehlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.
Maximálne EIRP: 10 W
Frekvencie: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band
Výrobca: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2017 Intelek spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK	
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI	
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR			

Warranty Card

iGET

Product:	Model:
Serial / Batch number: (S/N)	Date of sale:
Warranty	Sale document number:

Seal of the store:

Information for Customers about Warranty Terms and Conditions:
Warranty shall apply to defects of purchased product, found during its warranty period.
When purchasing a particular product, please consider carefully what properties and functions you expect your product to have.
The fact that purchased product shall not satisfy your later requirements shall not give any reason for complaint.
Please, prior to the first use of this product read carefully its operating instructions and follow these instructions consistently.
We recommend you to keep original product packing during the warranty period for possible transport of the product in such a way so as to prevent any product damage during its transport and handling.
For the purpose of due application of any complaint about the product we recommend you to ask Seller to fill-in and confirm this Warranty Card including identification of serial number of purchased product, which shall comply with the serial number specified both in the document proving product purchase and delivery note and purchased product.
In this connection Customer hereby takes into account that unless this Warranty Card specifies serial number of purchased product, i.e., comparison of such serial number identified in the product with the serial number identified in this Warranty Card and document of product purchase/or delivery note shall not allow to confirm that particular product has come from Seller, in case of any doubts about the origin of such particular product Seller shall be entitled to automatically and without any other acts to reject the complaint of such goods.
Warranty shall not apply to:
- product damage suffered by unqualified installation of firmware or its modification;
- product damage by static electricity;
- product use for any other purposes than designed, described in attached operating instructions;
- damage to warranty seal of the producer, attached to the product;
- product damage inconsistent with the operating instructions, technical standards or safety regulations valid in the Czech Republic;
- product damage resulting from normal wear and tear;
- discharged batteries, decrease in battery capacity caused by its wear and tear;
- product defects caused by the use in dusty, polluted or in any other way dissatisfactory environment pursuant to attached operating instructions.

Wear and tear of the product and its components caused by their common use (discharged batteries, decreased capacity of accumulator, wear and tear of mechanical or displaying components, wear and tear of supply cables, headphones etc.) shall be subject neither to defect warranty nor quality warranty in the moment of take-over.
Furthermore, complaints about product parameters, not included in the operating instructions or in any commercial-technical documentation of Seller, related to the product, shall not be subject to quality warranty in the moment of take-over.
Proof of product purchase, or delivery note, shall constitute an integral part of this Warranty Card.